

RJ601 操作手册

1 准备工具:

RJ601 终端 1 个, Mmicro USB 数据线供电或者 9-12V 电源适配器供电, RJ45 网线一根; RJ601



RJ601-网络配置 sscom5.12.1.exe
工具.exe

配置工具, SSCOM 串口工具。


2 RJ601 接线图



3 RJ601 配置或查询 IP 地址方法（如前期不需更改 IP 地址可直接跳过此环节）

3.1 RJ601 出厂默认工作方式是 TCP serves, IP 地址 192.168.0.178, 端口号 4001

3.2: 供电之后将 RJ45 网线直接与电脑网口连接, 电脑本地连接后更改本地 IP 地址为 0 网段, 如下图所示:



4.2: RJ601 的工作原理是将 M-HL9-LFP 串口转换成网口，在连接之后可以直接配置设备上的 LORA (M-HL9-LFP) 参数，既可以与终端 SX1278 模组通讯，也可以与 SX1301 网关通讯，参



M-HL9
开发资料.rar

数配置参考 M-HL9 开发资料包配置说明

5: 恢复出厂设置说明:

如操作有误，可将 RJ601 在供电情况下短接恢复出厂设置，短接时间 3s 以上，如通讯不能成功，请电话联系技术支持：南京仁珏 冯工 15298379623



